



ARS silloituksen purku ja pakkausohje

ARS osat

- 2671-100/105 palkki 2,07/2,57
- 2671-080 ARS ylempi tukikappale sis. pultit 4 kpl (12 x 35 mm)
- 2671-140 ARS tuki kaksoispystyille
- 2671-109 ARS palkkituki
- 2671-000 ARS pysty 3,22 m
- 2671-010/020 juoksu 2,07/2,57
- 2671-030/040 jäykistetanko 2,07/2,57
- 2671-060 Jäykistetangon päätykappale
- 2671-050 jäykistetangon päätykappale kiristimellä
- 2671-130 jäykistetangon lukkomutteri
- 2671-120 jäykistetangon kiristinmutteri
- 2671-070 pultti + sokka
- 2671-150 kolmoiskiilapääliitin



Purku ja pakkausohje

- Jäykistetankoihin jätetään molemmat päätykappaleet ja mutterit paikoilleen.
- Ylempää tukikappaletta ja tukea kaksoispystyille ei irroteta toisistaan.
- Pultti ja sokka irrotetaan ja pakataan pusseihin.
- Osien pakkaus vakkiin tai vakkeihin riippuen silloituksen koosta.
- ARS osia ei saa sekoittaa muun telinetavaran kanssa, aina omiin vakkeihin.